



Bedienungsanleitung GSM-Fernsteuerung Standheizung 2.0

(Auslieferung ab Dezember 2010)

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb unserer GSM-Fernsteuerung für Ihre Fahrzeug-Standheizung. Dieses Produkt ermöglicht Ihnen eine reichweitenunabhängige Aktivierung Ihrer Standheizung von bis zu 30 verschiedenen Telefonanschlüssen (Handy und Festnetz).

Schaltberechtigt sind bis zu 30 verschiedene Telefonanschlüsse, deren Rufnummer im Telefonbuch der GSM-Fernsteuerung hinterlegt werden müssen. Die Administration des Telefonbuchs erfolgt per SMS durch das beim Einbau definierte Masterhandy (Admin). Dies ist in der Regel Ihr GSM-Handy. Das Hinzufügen und Löschen der berechtigten Rufnummer kann per SMS vom Masterhandy erfolgen. Das System wird deshalb unzugänglich verbaut.

Eintragen und Austragen der Teilnehmer kann bequem aus der Ferne erledigt werden.

Die SMS-Befehle lauten:

ADD <Rufnummer> = Ergänzung einer Rufnummer
DEL <Rufnummer> = Löschen einer Rufnummer
DELALL = Löschen aller Rufnummern (außer Masterhandy)

Bestätigung über Erfolg/Misserfolg erfolgt per SMS an die Admin-Nummer (Masterhandy).

Beispiel: ADD +491711234567

Beachten Sie bitte bei der Rufnummerneingabe, dass diese im internationalen Format in der GSM-Fernsteuerung eingegeben werden müssen (z.B. +491711234567), da es ansonsten bei Aufenthalt des Fahrzeuges im Ausland zu Problemen kommen kann. Sollte dennoch der Anruf im Ausland nicht abgewiesen werden, verwenden Sie die SMS-Schaltmöglichkeit.

Die Schaltung erfolgt entweder gebührenfrei durch einfachen Anruf der integrierten Rufnummer. **Der Anruf wird nach ca. 1-2 Rufzeichen gebührenfrei abgewiesen.** Dies signalisiert Ihnen die erfolgreiche Schaltung. Sollte der Anruf nicht abgewiesen werden liegt eine Störung vor. Bei dieser Schaltvariante ist eine Rufnummernübertragung unbedingt erforderlich!

Alternativ kann die Schaltung auch per **SMS** erfolgen. Hierzu senden Sie bitte den Befehl „**ein**“ an die Rufnummer des Fernschalters.

Alternativ ist auch der Befehl „**eininfo**“ möglich. Hierbei erhalten Sie eine Bestätigung per SMS über den Schaltvorgang sowie die eingestellte Heizdauer. Sollte der optionale Temperatursensor verbaut sein, wird Ihnen in der Antwort SMS auch die aktuelle Innenraumtemperatur übertragen. Mit dem Befehl „**info**“ können Sie auch eine Statusabfrage ohne Einschalten der Heizung durchführen.

Bitte beachten Sie, dass bei dieser Schaltvariante gewöhnliche SMS-Kosten entstehen!

Möchten Sie die Heizung ausschalten (sofern zuvor über die GSM-Steuerung eingeschaltet) können Sie dies ebenfalls durch gebührenfreien Anruf durchführen. Hierbei wird der Anruf **nach ca. 3-4 Rufzeichen gebührenfrei abgewiesen.** An den unterschiedlichen Rufzeichen (bis zum Abweisen) erkennen Sie den Zustand der Heizung.

Alternativ kann die Schaltung auch per **SMS** erfolgen. Hierzu senden Sie bitte den Befehl „**aus**“ an die Rufnummer des Fernschalters.

Alternativ ist auch der Befehl „**ausinfo**“ möglich. Hierbei erhalten Sie eine Bestätigung per SMS über den Schaltvorgang. Sollte der optionale Temperatursensor verbaut sein, wird Ihnen in der Antwort SMS auch die aktuelle Innenraumtemperatur übertragen. Mit dem Befehl „**info**“ können Sie auch eine Statusabfrage ohne Einschalten der Heizung durchführen.

Bitte beachten Sie, dass bei dieser Schaltvariante gewöhnliche SMS-Kosten entstehen!

Wenn Sie die (durch den Fernschalter) aktivierte Heizung im Fahrzeug ausschalten möchten (ohne Zuhilfenahme Ihres Handys), betätigen Sie bitte den im Fahrzeug verbauten Taster für ca. 2 Sekunden. Das Heizen wird hierdurch beendet. Der Fernschalter ist danach für einige Minuten nicht erreichbar.

Wenn Sie die **Heizdauer ändern** möchten (die durch den Fernschalter ausgelöst wird) kann dies per SMS erfolgen. Senden Sie hierzu bitte den Befehl „**Heizdauer=xx**“ (xx = Anzahl Minuten von 1 bis 99), an die Rufnummer des Fernschalters. Die Änderung bleibt für alle folgenden Bedienungen gespeichert.

Beispiel: Heizdauer=45

Eine Bestätigung über den Erfolg erfolgt per SMS (bei Ausbleiben erhalten Sie die eingestellte Heizdauer mit dem nächsten Einschalten per SMS mit dem Befehl „**eininfo**“).

Durch die SMS-Steuerung ist auch eine Zeitvorwahl (max. 7 Tage = 168 Stunden) möglich. Hierzu ist ein Steuerbefehl vor dem SMS-Befehl erforderlich, Beispiele:

Heizung in 12 Stunden mit Rückmeldung starten: *later 12#eininfo

Heizung in 15 Stunden mit Rückmeldung starten: *later 15#eininfo

Die Antwort-SMS (Rückmeldung) erfolgt erst mit Einschalten der Heizung.

Diese Funktion ist Netzbetreiberabhängig und kann nicht garantiert werden (bitte von Ihrem Handy ggf. testen).

Sollten Sie ein Apple I-Phone besitzen, halten wir für beide Schaltmöglichkeiten (Anruf oder SMS) ein entsprechendes App bereit, mit dem die Schaltung mittel Icon vom Homebildschirm erfolgt.

Sollte es zu einer unerwarteten Betriebsstörung kommen (Fernschalter ist nicht mehr erreichbar oder weist Anruf nicht mehr ab) betätigen Sie bitte den im Fahrzeug verbauten Taster für ca. 2 Sekunden. Hierdurch wird das System neu hochgefahren. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Die in der GSM-Fernsteuerung integrierte Prepaidkarte hat ein Startguthaben in Höhe von 10 €.

Bitte beachten Sie, dass mindestens eine Aufladung jährlich erforderlich ist (min. 15 €) Nach jeweils 12 Monaten werden gehende SMS blockiert (SMS-Rückantworten). Nach 15 Monaten wird die Karte gänzlich deaktiviert, so dass keinerlei Funktion mehr gegeben ist.

Bei einer Guthabennachladung vor Ablauf von 15 Monaten (ab Aktivierung bzw. letzter Nachladung) geht ein Restguthaben nicht verloren.

Sofern Ihr Guthaben unter 3 € fällt, erhalten Sie eine Info per SMS (Funktion netzbetreiberabhängig und nicht garantiert).

Die Nachladung der Prepaidkarte kann an nahezu jeder Tankstelle bzw. jedem Geldautomaten unter Angabe der Rufnummer durchgeführt werden.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller TELTEC GmbH, Tel.: 06181/9876-0.

Copyright 2010 TELTEC GmbH, Hanau